

お客様各位

株式会社 エルザ ジャパン

必ずお読みください

NextIO vCORE Express の電源供給について

この度は、エルザ ジャパン取り扱い製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

NextIO vCORE Express (以下、vCORE)は、接続先のサーバーに連動し電源が入るため電源スイッチがありません。必ず vCORE に電源が供給されている状態でサーバーの電源を供給してください。

1. サーバーとvCORE を適切に接続します。
2. vCORE の背面に電源ケーブルを挿し、電源ケーブルの反対側を電源コネクタと接続します。
3. サーバー側の電源ケーブルを適切に配線し、電源ボタンを押します。
4. サーバーの電源が供給されるとともに、vCORE の正面右側にあるLED が緑色に点灯すれば、正常に電源が供給されたことが確認できます。

**サーバーとvCORE の電源が同時に供給されるとサーバーと連動して vCORE の電源が供給されないことがあります。必ず vCORE に電源が供給されている状態でサーバーの電源を供給してください。

株式会社 エルザ ジャパン

<http://www.elsa-jp.co.jp>

〒105-0014 東京都港区芝 3-42-10 三田 UT ビル

TEL: 03-5765-7391(代表) FAX: 03-5765-7235