

ELSA Vixel ファームウェアアップデート手順

注意事項

ファームウェアのアップデート中に、Vixel D200 (以下ポータル)、Vixel H200 (以下ホストカード) をインストールしたホスト PC、アップデート用の PC の電源や、ネットワークの接続を切らないでください。正しく終了しない場合、ファームウェアが破損し、使用できなくなることがあります。

ホストカードとポータルのファームウェアバージョンが不一致の場合接続できません。

必ず、アップデート用の PC を用意してください。

用意する物

- ・ポータル
- ・ホスト PC (ホストカードがインストールされている PC)
- ・Web インターフェースへのアクセス用 PC
- ・ファームウェアのファイル `tera1x00_rel2-2_v223.all`

はじめに

ここでは、ホストカードのファームウェアのアップデート方法を説明します。ポータルに関しても同じ手順で行えます。アップデートは以下の順番で行ってください。

ホストカードのアップデート



ホスト PC の再起動



ポータルのアップデート



接続の確認

ホストカードとポータルの IP アドレスの確認方法

固定 IP を使用していない場合 (DHCP で動的割り当て) は、下記の方法でアドレスを確認することが出来ます。

ポータルの IP アドレス — OSD (起動画面) で、「オプション」-「設定」-「ネットワーク」で IP アドレスを確認出来ます。

ホストカードの IP アドレス — ホストカードに接続しているポータルの OSD で、「オプション」-「設定」-「セッション」の IP アドレスで確認できます。


Web インターフェースへのアクセス

ホストカード、およびポータルの IP アドレスに対して Web ブラウザーからアクセスします。

ファームウェアアップデート

Step1

アップデート用の PC から Web インターフェースにアクセスします。
次にメニューバーの Upload から Firmware を選択します。



Step 2

参照ボタンをクリックして、ファームウェアのファイルを読み込みます。


Firmware Upload
 Upload a new firmware build

 Firmware build filename:


解凍したフォルダー内にある tera1x00_rel2-2_v223.all を選択して、Upload ボタンをクリックします。

Step 3

確認ダイアログが表示されるので、アップデートする場合は OK をクリックしてください。
中止する場合はキャンセルをクリックしてください。




アップロード中は、Upload ボタンが灰色になります。アップロード中は他の作業を行わないでください。



Step 4


アップデートが完了すると次のような画面が表示されます。




リセットボタンをクリックして再起動してください。
 ホストカードのファームをアップした場合は、PC を再起動してください。

Step 5

メニューバーの Info から Version を選択します。



ファームウェアがアップデートされていることを確認します。



以上でアップデートは終了です

最終確認

ポータルからホストカードに正しく接続できることを確認してください。