

ELSA VELUGA シリーズ

モバイルワークステーション



ELSA VELUGA

安全のしおり

Ver.1.0

目次

改訂履歴	2
安全に関する注意事項	3
製品本体と付属品、周辺機器の取り扱いについて	4
ACアダプター、電源ケーブルの取り扱いについて	6

改訂履歴

バージョン	日付	内容
1.0	2021年3月10日	初版

安全に関する注意事項

この度は、ELSA VELUGA モバイルワークステーションをご購入いただき、ありがとうございます。本製品を快適にご利用いただくため、本書に記載された注意事項を守ってお使いください。

注意事項に関する表記について



危険

この表示の注意事項を守らないと、死亡や大けがなどの人身事故に結びつきます。



警告

この表示の注意事項を守らないと、死亡や大けがなどの人身事故に結びつく可能性があります。



注意

この表示の注意事項を守らないと、傷害を被ったり、周辺の家財の損害に結びつくことがあります。



行為の禁止を指示します。



行為を行うことを指示します。

製品本体と付属品、周辺機器の取り扱いについて

安全に関する注意事項すべてをよくお読みください。



危険

この表示の注意事項を守らないと、死亡や、大けがなどの人身事故に結びつきます。



- ・本製品を火中に投下、火気へ近づけたりしないでください。
- ・本製品に強い衝撃を与えないでください。



- ・本製品から煙、異臭、異音が発生した時には、すぐに電源を落とし、ACアダプターや周辺機器を本製品から外してください。



警告

この表示の注意事項を守らないと、死亡や、大けがなどの人身事故に結びつく可能性があります。



- ・本製品の電源コネクタ部や液晶ディスプレイ表面に強い力を加えないでください。
- ・本製品のメモリ交換、バッテリー交換などをお客様が行うことはできません。メーカーによる製品保証が切れてしまいますので、絶対に行わないでください。
- ・本製品の内部に異物(金属、液体、燃えやすい物など)が入らないようご注意ください。
- ・濡れた手で触らないでください。
- ・本製品の排気口など、温度が高い部分に直接手を触れないでください。
- ・電源が切れていないまま、カバンやケースに入れしないでください。
- ・本製品は長時間連続稼働するような工業用途は想定されておりません。長時間連続でのご利用はお控えください。
- ・ひざの上など、人体一部の上で長時間使用しないでください。低温やけどやアレルギーなどの原因になる可能性があります。
- ・電子機器など、強い磁気を持つものに本製品を近づけないでください。本製品からの電波が周囲に影響を与える可能性があります。
- ・雷が鳴りだしたときは、すぐにACアダプターをコンセントから取り外してください。



- ・本製品の外見が変形したり、物理的な破損が生じた場合は、速やかに使用を中止してください。
- ・心臓ペースメーカーを装着した方が近くにいる可能性がある場所では、本製品をご使用にならないでください。



注意

この表示の注意事項を守らないと、傷害を被ったり、周辺の家財の損害に結びつくことがあります。



- ・高温、多湿な場所や、ほこり、油煙の多い場所で、本製品を使用したり、放置したりしないでください。風呂場、台所、加湿器のそばなど、水がかかる場所や、屋外の雨が入りこむ場所で使用しないでください。
- ・本製品の上に重いものを載せないでください。
- ・本製品の通風口(吸気口、排気口)を塞がないでください。
- ・本製品の周囲には十分なスペースを設けてください。
- ・LANポートに電話回線や仕様以外のネットワークを接続しないでください。
- ・本製品の電源コネクタ、USBポート、LANポートなどの端子にヘアピンや、クリップなどを接触させないでください。
- ・本製品のキートップは取り外さないでください。
- ・本製品に付着した汚れを拭きとるときに、強い力を加えないでください。液晶割れや、本体の凹みの原因になります。



- ・本製品は、平らな硬い面の安定した場所に置いて使用してください。
- ・結露が発生するような環境で使用しないでください。
- ・温度や湿度が急激に変化するような環境で使用しないでください。
- ・一定期間、機器を使用しない場合は、必ず電源ケーブルをコンセントから抜き、ACアダプターを製品本体から抜いてください。
- ・本製品のお手入れの際には、本製品や周辺機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから外し、本製品の内部温度が十分冷めてから行ってください。
- ・本製品の底面やパームレスト部分が発熱により熱くなることがありますので、ご注意ください。
- ・本製品やACアダプターを運搬するときは、必ず本製品からACアダプターを外してください。
- ・本製品は、静電気によって故障、破損することがあります。使用する前に金属などに手を触れるなどして、身体の静電気を取り除いてください。

ACアダプター、電源ケーブルの取り扱いについて

必ず本製品に付属のACアダプターと電源ケーブルを指定された方法、環境で使用してください。



警告

この表示の注意事項を守らないと、死亡や、大けがなどの人身事故に結びつく可能性があります。



- ・必ず本製品に付属のACアダプターと電源ケーブルをご利用ください。
- ・付属のACアダプターと電源ケーブルを本製品以外の製品で使用しないでください。
- ・ACアダプターや電源ケーブルの外見が変形していたり、割れたり、破損している場合は使用しないでください。
- ・ACアダプターから異音や異常発熱がある場合は、使用しないでください。
- ・煙や異臭が出ている場合は、使用しないでください。
- ・通電している状態の本製品や、ACアダプター、電源ケーブルを布や布団で覆ったりしないでください。
- ・本製品の使用中や充電中に ACアダプターの表面温度が熱くなる場合がありますので、手などで触れ続けしないでください。
- ・濡れた手で、ACアダプターや電源ケーブル、電源プラグに触らないでください。



- ・電源は、AC100V (50/60Hz) を使用してください。
- ・ACアダプター、電源ケーブル、電源プラグを取り扱う際には次のことを守ってください。
 - 強くひっぱらない。
 - 折れ曲がった状態、束ねた状態、ねじった状態、結んだ状態、傷ついた状態で使用しない。
 - 分解や、改造をしない。
 - 重い物を載せない。
 - 人に踏まれるような場所に設置しない。
 - 加熱したり、熱を発するような器具の近くに置かない。
 - 水分や湿気は避け、濡れる可能性のある場所で使用しない。
 - ACアダプターに電源ケーブルを巻き付けて使用しない。
 - ACアダプターの根元や、電源コネクタに無理な力を加えない。



- ・電源ケーブルをコンセントに差し込む前に、必ずコンセント部分に水や、ほこりが付着していないことを確認してください。
- ・電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込んでください。
- ・電源プラグをコンセントから抜くときは、ケーブルの部分をつかんで引っ張らずにプラグ部分をもって抜いてください。
- ・長時間使用しない時には、ACアダプターを本製品から外し、電源ケーブルのプラグ部分をコンセントから抜いてください。



注意

この表示の注意事項を守らないと、傷害を被ったり、周辺の家財の損害に結びつくことがあります。



- ・ACアダプターに衝撃（落下、ぶつける、強い圧力を加える等）を与えないでください。



- ・本製品の電源コネクタにACアダプターのプラグを確実に差し込んでください。
- ・本製品やACアダプターを運搬する場合、必ずACアダプターを本製品から外してください。また、ACアダプターから電源ケーブルを外してください。
- ・お手入れの際には、本製品や周辺機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから外し、本製品の内部温度が冷めてから行ってください。守らないと低温やけどなどの事故になる恐れがあります。

